Краткая инструкция обновления внутреннего ПО (FW) прибора серии «Топаз-7000» версия 20.5. (обновление «прошивки»)

Предварительная подготовка к обновлению внутреннего ПО

1. Скачать программу-загрузчик ("Top7k2022_FWLoader.zip") и файл «прошивки» («Files_T7k2022_HEX_(1_0027).zip») с сайта <u>www.topfibertester.ru</u> в разделе «Поддержка/Внутреннее ПО (Firmware)»

Ссылка: http://topfibertester.ru/support/vnutrennee-po-firmware

2. Разархивировать файлы программы-загрузчика и «прошивки». Файлов «прошивки» может быть несколько (два и более). Все они имеют расширение «*.hex», но разные имена, отличающиеся пятью символами, обозначающими тип микроконтроллера, для которого был создан конкретный файл (подробнее об этом написано в приложении П.1 к данному документу).

3. .Для работы программы с прибором необходимо предварительно установить драйвер виртуального СОМ-порта фирмы FTDI. Установочный файл можно скачать по ссылке: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

4. Соединить прибор с портом USB компьютера с помощью кабеля «USB_A – USB-mini» из комплекта прибора (для подключения прибора к компьютеру используется порт прибора с маркировкой значком «USB», см. рис.1).

5. Установить программу-загрузчик на компьютер, запустив файл «*_setup.exe». По окончании установки программа-загрузчик будет запущена.



Рис.1. Вид нижней панели прибора с разъемом USB-mini

Последовательность действий по обновлению внутреннего ПО

6. Запустить программу-загрузчик. Главное окно программы после ее старта приведено на рис.2.

0	Top7k2022_FWLoad	er				×
Φai	йл Память програ	амм Помощь				
	COM1	осия загрузчика	Микро-конт	роллер	Подключить	
		НЕХ-файл			Выбор НЕХ-файла	
	Address	Block Length	Page N	Block N		
					Запись	
	<			>	Отключить	

Рис.2. Окно программы-загрузчика после запуска.

7. Нажмите кнопку «Подключить» для соединения программы с прибором.

0	Top7k2022_FWLo	ader			×
Фа	йл Память про	грамм Помощь			
	COM22	Версия загрузчика 3.1	Микро-конт STM32_F	роллер 303Е	Подключить
	<u></u>	НЕХ-файл			Выбор НЕХ-файла
	Address	Block Length	Page N	Block N	
					Запись
S					Отключить
	<			>	
3					
Car					
Loe	динение с прибор	ом установлено!			

Рис.3. Окно программы после соединения с прибором

После успешного соединения в верхней части окна программы-загрузчика обновятся значения номера СОМ-порта, версии загрузчика («Версия загрузчика») и наименование микроконтроллера, установленного в приборе («Микроконтроллер»). Кнопка «Отключить» изменит состояние на активное. (см. рис.3)

8. Нажмите кнопку «Выбор НЕХ-файла», и в открывшемся стандартном диалоге поиска файла (см. рис.4) выберите НЕХ-файл с именем, содержащим 5 последних символов из наименования микроконтроллера, появившегося в окошке «Микро-контроллер».

→ · · ↑ 📙 « Optics_3 → T70	« Optics_3 » T7000AL_2000_new » Firmware » прошивки для разных СРU » 🔹 🖉 🖉 Search прошивки д		Search прошивки для ра	
nize 🔻 New folder				
Doc_ru '	Name	✓ Date modified	Туре	Size
прошивки для разных CPU	OLD	09.11.2022 12:35	File folder	
This PC	T7K_F103E(1_0027).hex	09.11.2022 12:34	HEX File	253 KB
3D Objects	T7K_F205B(1_0008).hex	02.08.2022 10:47	HEX File	228 KB
Deskton	T7K_F303E(1_0027).hex	09.11.2022 12:41	HEX File	249 KB
Documents	T7K_L476E(1_0008).hex	02.08.2022 10:47	HEX File	186 KB
Downloads				
Music				
My Web Sites on MSN				
Pictures				
Videos				
Local Disk (C:)				
Local Disk (E:)				
Projects (\\1-server) (G:)				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V			
File <u>n</u> ame:			~ HE	X-files (*.hex)

Рис.4. Диалог выбора НЕХ-файла

Если имя файла выбрано правильно, то по истечении небольшого времени имя файла отобразится в окошке «НЕХ-файл», а его содержимое будет загружено программой. В окне программы появятся данные с начальными адресами и длиной блоков внутреннего ПО. (см. рис.6).

В случае неправильного выбора НЕХ-файла программа выдаст сообщение о несоответствии наименований микроконтроллера в имени НЕХ-файла и в приборе (см. Рис.5)

Top7k2022_FWLoader	×
Наименование микро-контроллера в имени ф типу контроллера в приборе! Выберите друго	райла не соответствует й файл!
	ОК

Рис.5 Сообщение о несоответствии наименований микро-контроллера в имени НЕХ-файла и в приборе.

В этом случае следует повторить выбор, учитывая выше изложенное требование.

СОМ22 🖵	3.1	STM32_F	-303E	Подключить
	НЕХ-файл	T7K_F303E(1	_0027).hex	Выбор НЕХ-файла
Address	Block Length	Page N	Block N 🔨	
134217728	2048	0		
134219776	2048	1		
134221824	2048	2		
134223872	2048	3		Запись
134225920	2048	4		
134227968	2048	5		
134230016	2048	6		
134232064	2048	7		
134234112	2048	8		
134236160	2048	9		
134238208	2048	10		
134240256	2048	11	¥ .	Отключить
<			>	

Рис.6. Выбор и загрузка НЕХ-файла

9. Далее нажмите кнопку «Запись» для записи новой «прошивки» в прибор. В нижней части окна программы-загрузчика появится предупреждение о том, что идет процесс записи программной памяти, прерывание которого может привести к неисправности прибора. Степень выполнения процесса отображается с помощью «прогресс-бара» в нижней части окна и последовательного вывода числа записанных байт в левой части строки состояния (см. рис.7).

Версия загрузчика СОМ22 🚽 3.1		Микро-контроллер STM32_F303E		Подключить
	НЕХ-файл	T7K_F303E(1	_0027).hex	Выбор НЕХ-файла
Address	Block Length	Page N	Block N \land	
134217728	2048	0		
134219776	2048	1		
134221824	2048	2		2
134223872	2048	3		запись
134225920	2048	4		
134227968	2048	5		
134230016	2048	6		
134232064	2048	7		
134234112	2048	8		
134236160	2048	9		
134238208	2048	10		
134240256	2048	11	×	Отключить
<			>	
отключайт	е прибор! Идет	запись г	амяти про	ограмм!

Рис.7. Процесс записи «прошивки»

10. По окончании процесса записи в нижней строке окна программы-загрузчика будет выведено сообщение об успешном его завершении (см. рис.8), а прибор будет включен.

сом22 🖵 🚺	зерсия загрузчика 3.1	Микро-конт STM32_F	роллер -303Е	Подключить
	НЕХ-файл 🛛	T7K_F303E(1	_0027).hex	Выбор НЕХ-файла
Address	Block Length	Page N	Block N 🔨	
134217728	2048	0		
134219776	2048	1		
134221824	2048	2		Запись
134223872	2048	3		
134225920	2048	4		
134227968	2048	5		
134230016	2048	6		
134232064	2048	7		
134234112	2048	8		
134236160	2048	9		
134238208	2048	10		
134240256	2048	11	× .	Отключить
<			>	

Рис.8. Окончание процесса записи новой версии внутреннего ПО (FW)

- 11. На этом процесс обновления версии внутреннего ПО (FW) прибора заканчивается. Можно закрыть программу-загрузчик пользуясь значком «Закрыть» в верхнем правом углу окна программы или выбрать пункт меню «Файл/Выход». Прибор нужно отключить от порта USB компьютера.
- 12. Если требуется записать эту версию «прошивки» в несколько приборов, можно не закрывая программы-загрузчика, нажать кнопку «Отключить». Отсоединить обновленный прибор от компьютера. Подсоединить к компьютеру следующий прибор. Затем нужно выполнить п.7 и п.9 приведенной выше инструкции. Пункт 8 выполнять не нужно, так как содержимое новой «прошивки» уже имеется в памяти программы-загрузчика.

Куда обращаться с замечаниями и предложениями по программе и приборам:

НПК «СвязьСервис» принимает замечания и предложения по работе приборов, программ. Контактная информация приведена ниже:

НПК «СвязьСервис». г.Санкт-Петербург, Россия т.:(812) 380-85-09
Адрес для писем: 192012, г.Санкт-Петербург, а/я 51
Web-server: https://www.topfibertester.ru
E-mail: optics@comm-serv.ru optics@ topfibertester.ru

П.1. Выбор НЕХ-файла при обновлении внутреннего ПО (FW) оптических тестеров серии «Топаз-7000» версия 20.5

В связи с дефицитом микросхем микроконтроллеров, проявившимся в последние годы, при производстве оптических тестеров серии «Топаз-7000», версия 20.5 используется несколько типов микроконтроллеров, совместимых по функциональным возможностям, производительности, электрическим и установочным параметрам. Поэтому для обновления внутреннего ПО приборов приходится выпускать несколько НЕХ-файлов, по числу типов микросхем микроконтроллеров, использованных при производстве приборов. В наименование НЕХ-файла включены пять символов, идентифицирующие тип микроконтроллера, для которого предназначен этот файл.

Например, файл «T7K_F103E(1_0029).hex», предназначен для обновления внутреннего ПО прибора с микроконтроллером STM32F103E, а файл «T7K_F303E(1_0029).hex», предназначен для обновления внутреннего ПО прибора с микроконтроллером STM32F303E. В скобках указывается цифровой идентификатор версии внутреннего ПО.

Изложенное выше обстоятельство требует внимательности от пользователя, обновляющего внутреннее ПО прибора самостоятельно.

Выполняя п.8 инструкции по обновлению внутреннего ПО, следует выбрать НЕХ-файл, в имени которого 5 символов перед скобками с цифровым идентификатором версии внутреннего ПО совпадают с последними пятью символами в наименовании микроконтроллера, отобразившимся в окошке «Микро-контроллер» после соединения программы с прибором.

П.2. Где посмотреть цифровой идентификатор версии прибора и номер версии внутреннего ПО оптического тестера серии «Топаз-7000» (версия 20.5)

П.2.1. Версия прибора "20.5" отображается на дисплее прибора в течение 3 секунд после включения питания. Пример содержимого дисплея представлен на рисунке рис. 1п. Номер версии прибора отображается в середине нижней строки (обведено красным).



Рис.1п. Отображение Версии прибора на дисплее сразу после включения питания. Приборы данной версии выпускаются с июля 2022 года. Другой отличительный признак таких приборов — серийный номер 5000 и выше.

П.2.2. Цифровой идентификатор версии внутреннего ПО (FW) прибора отображается на его дисплее в режиме «Установки» на странице «Информация о приборе». Инструкцию по открытию данной страницы можно найти в главе 12 документа: «ТЕСТЕР ОПТИЧЕСКИЙ

серии «ТОПАЗ-7000» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ», АВНФ.411918.008 РЭ, Санкт-Петербург, 2022 год.

Номер версии внутреннего ПО отображается в нижней строке страницы «Информация о приборе». Пример дисплея прибора с отображением «Информации о приборе» представлен на рис.2п.



Рис.2п. Отображение «Информации о приборе» в режиме «Установки»